



# BRUNSTAD

NORDIC WARMTH

## DINAMICA

Dinamica er et utroligt lækkert ruskind lignende tekstil med alle fordele fra moderne teknologi. Det er slidstærkt, vaskbart, let at vedligeholde, en især god farveægthed og nupper ikke.

Dinamica findes i 80 tids rigtige farver, klassiske, moderne og tids løse. Typisk Italiensk!

Dinamica ånder. Man bliver ikke ”varm bag i” som man let bliver med tekstiler med pålimet bagside eller gummi bagside. Det krøller næsten ikke og folder glatter sig let ud.

Dinamica kan vaskes i vaskemaskine på 40 eller 60 grader, hvis du har aftagelige betræk. Da fjerner du ikke bare smuds og pletter, men ved 60 grader fjerner du også husstøvmider som kan skabe allergier.

Pletfjernelse og fjernelse af snavs, gøres enkelt ved at følge vedligeholdsanvisningen. Det er vigtigt at holde møbelstoffet rent, da snavs nedbryder tekstilfibrene.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Komposition:	88% P/ 12% PU
Bredde:	140 cm
Vægt:	2 75 g/m <sup>2</sup>
Slidstyrke:	>116000 Martindale(EN-ISO 12947-1-2-3-4)
Pilling:	5 (best) (UNI E, 15, 12, 434, 0)
Lysægthed:	>5 (ISO 105 B02)
Brandsikkerhed:	Passerer cigaret test (NS.-ISO 8191-1)
Rengøring:	Kan vaskes på 60 grader eller renses på P.



# BRUNSTAD

NORDIC WARMTH

**5 års garanti.** Vi garanterer Dinamica betingelsesløst i 5 år, mod gennemslitage, fabrikationsfejl, lysægthed og nupping.

**Vedligehold og rengøring.** Takket være sine naturlige egenskaber tager Dinamica ikke let imod pletter. Det er at anbefale at støv fjernes regelmæssigt med en blød børste eller en støvsuger. Stryg let over tekstilet med en fugtig klud, lad det tørre, og børst derefter luden op med en børste.

**Polstermøbler med betræk som ikke kan tages af.** Brug en skumrens som anbefales af møbelforretningen og gnid med klud.

**Polstermøbler med aftageligt betræk.** Håndvask eller maskinvask som finvask på maks. 60 grader. Brug et nøjtralt vaskemiddel. Må ikke vrides og må ikke centrifugeres. Hæng det til tørre skygge. Hvis nødvendigt kan Dinamica presses med et dampstrygejern indstillet på lav temperatur for syntetiske materialer. Brug viskestykke. Når det er tørt børstes det op med en blød børste. På et renseri må der kun bruges perkloretylen.

## PLETFJERNELSE:

For at fjerne pletter venligst følg pletfjerne tabellen. Hvis du brugeropløsningsmiddelsom ikke er nævnt i vores tabel så prøv farvægtheden på et ikke synligt sted først. Uanset hvilke type plet du måtte få:

1. Fjerne pletten hurtigst muligt.
2. Arbejde fra yderkanten af pletten ind mod midten, for at undgå skjolder.
3. Identificere pletten og følg vores plettabel.
4. Hvis der bruges et opløsningsmiddel hæld det på en hvid klud, aldrig direkte på stoffet.
5. Aldrig sidde på eller berøre pletten mens den er våd.  
Børst med en blød børste når den er tør.



# BRUNSTAD

NORDIC WARMTH

## PLETFJERNELSE TABEL - DINAMICA:

<b>Sodavan, alkohol, vin</b>	Sug så meget som muligt med køkkenrulle, vask med mildt sæbevand; Rens efter med fortyndet sprit 10%.
<b>Kuglepen</b>	Rens med perkloretylen eller et ensumbaseret pletfjernelsesmiddel med en ren klud.
<b>Chokolade, silk</b>	Brug lunkent vand.
<b>Maling, oliefarver</b>	Rens med White Spirit, vask derefter med mildt sæbevand. Vandbaserede farver. Brug koldt sæbevand. Efterskyl.
<b>Kosmetik</b>	Vask med mildt sæbevand. Ved specielt vanskelige pletter brug perkloretylen eller et ensumbaseret pletfjernelsesmiddel.
<b>Græs, grøntsager</b>	Først lunkent vand, derefter vask med mildt sæbevand. Efterskyl.
<b>Blæk</b>	Sug så meget så muligt med køkkenrulle, rens med 20% sprit og vask derefter med sæbevand. Efterskyl med rent lunkent vand.
<b>Skosværtc</b>	Rens med perkloretylen, et ensumbaseret pletfjernelsesmiddel eller fortyndet salmiakspiritus (10%).
<b>Syltetøj, sirup, frugtjuice</b>	Fjern først så meget som muligt med en ske. Vask derefter med lunkent vand. Efterskyl med rent lunkent vand.
<b>Oile, fedt</b>	Drys talkum på pletten, børst det væk og rens derefter med et ensumbaseret pletfjernelsesmiddel eller fortyndet salmiakspiritus (10%).
<b>Neglelak</b>	Rens med acetone.